

パーソナル コンポーネントシステム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書は、本体の操作を説明しています。付属のソフトウェアSonicStageの操作については、別冊の「ソフトウェアインストール・操作ガイド」をご覧ください。



Atrac CD

CMT-A50

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電 気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電など により人身事故になることがあり危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4~8ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意 事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プ ラグの間にほこりがたまっていないか、などを点検してくださ い。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネット、電源コードなどが破損 しているのに気づいたら、すぐにお買い 上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、 煙が出たら





- 電源を切る
- の 雷源プラグを コンセントから 抜く
- ❸ お買い上げ店ま たはソニーサー ビス窓口に修理 を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

介危険

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電・破裂 などにより死亡や大けがな どの人身事故が生じます。

♪ 警告

この表示の注意事項を守ら ないと、火災や感電などに より死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号











行為を指示する記号





セントから抜く

指示

目次

		を作って楽しもう	6
	準備		12
		かる	
		る	
表示窓の	りコン	トラストを調節する	21
		んでも使えます	
テープに	二録音	する	
	33	タイマー	
表示窓の見かた	33	音楽で目覚める	
聞きたい曲を選ぶ		(目覚ましタイマー)	45
(ダイレクト選曲/サーチ)	34	タイマーを使って録音する	
曲名から聞きたい曲を探す	35	(録音タイマー)	46
いろいろな再生方法(プレイモード)で		音楽を聞きながら眠る	
楽しむ	36	(スリープタイマー)	48
リジューム再生の設定を変える	41	外部機器との接続	50
ラジオ 4	42	MDなどをつないで使う	50
放送局を記憶させる	42	 困ったときは	52
記憶させた放送局を聞く (プリセット選局)	12	な障かな?と思ったら	52
		その他	56
音質 4		- · ·-	
好みの音質で聞く	44	使用上のご注意	
		主な仕様	
		保証書とアフターサービス	
		索引	60



火災



下記の注意事項を守らないと火災・ 感電により死亡や大けがの原因 となります。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに雷源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜 き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご 相談ください。




電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因とな ります。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って 抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店または ソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。





湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直 射日光のあたる場所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。とくに 風呂場では絶対に使用しないでください。





海外では使用しない

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、 異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因 となります。











下記の注意事項を守らないと**火災・**感電により死亡ゃ大けがの原因 となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない 感電の原因となります。





ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。





通風孔をふさがない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上 または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさ がないでください。過熱して火災や感電の原因と なることがあります。







下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

内部を開けない

感電の原因となることがあります。 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご依頼ください。



移動させるとき、長時間使わないときは、 電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源 コードが傷つき、火災や感電の原因となることが あります。

長期間の外出・旅行のときは安全のため電源プラ グをコンセントから抜いてください。差し込んだ ままにしていると火災の原因となることがありま す。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、 感電の原因となることがあります。





安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、 製品が落ちてけがの原因となることがあります。 また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確 認してください。







下記の注意事項を守らないとけかをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて 聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありま す。とくにヘッドホンで聞くときにご注意くださ い。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で 聞きましょう。





幼児の手の届かない場所に置く

CDトレイなどに手をはさまれ、けがの原因となる ことがあります。お子さまがさわらぬようにご注意 ください。





円形ディスク以外は使用しない

円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、 ディスクが内部に落ち故障の原因となったり、高速回転によりディスクが飛び出し、けが の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意 液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがゃ失明を避けるた め、下記のことを必ずお守りください。

危険 乾雷池が液漏れしたとき

乾雷池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談くださ い。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水 で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に 炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠ 警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、 窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

付属のソフトウェアについて

- 口権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部 または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止され ております。
- 口本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、およ び第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ロ万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご 容赦ください。
- 口本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 口本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。
- 口本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。

Program @2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Documentation ©2004 Sony Corporation

- SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です。 なお、本文中では™、®マークは明記していません。

録音についてのご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- 本製品およびパソコンの不具合により、録音やダウンロードができなかった場合および音楽 データが破損または消去された場合、データ内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 用はできません。

ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、となり近所に迷惑がかからないような 音量でお聞きください。特に夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をし めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

ATRAC CDを作って楽しもう

本機では、通常の音楽CDに加えて、付属のSonicStageソフトウェアを使ってパソコンで作成 したオリジナルのCD (ATRAC CDと呼ぶ) を再生できます。SonicStageを使うと、音楽CD 約30枚分*の曲を1枚のCD-RまたはCD-RWに記録できます。ATRAC CDに入れた音楽を聞く までの流れは以下のとおりです。

SonicStageをパソコンにインストールする

SonicStageは、音楽CDやインターネットから音 楽をパソコンに取り込んで、オリジナルのCDを 作るソフトウェアです。付属のCD-ROMからイ ンストールします。



ATRAC CDを作る

パソコンに取り込んだ音楽から好きな曲を選び、 SonicStageを使って、CD-R/CD-RWディスク に書き込みます。

音楽CD MP3ファイル ATRAC CD

インターネット

CDプレーヤー (本機) で聞く

たくさんの曲が入ったオリジナルのCDを、手軽 に楽しめます。



SonicStageのインストール方法やATRAC CDの作りかたは、付属の「ソフトウェアインス トール・操作ガイド」をご覧ください。

* 700MBのCD-R/CD-RWディスクに、1枚あたり約60分の音楽CDをATRAC3plus、48kbpsで記録した ときの換算です。

本機で再生できるディスクは?



音楽 CD:

CDDA フォーマット

CDDAは、Compact Disc Digital Audioの略で、 般音楽CDの規格です。





ATRAC CD:

SonicStageを使ってATRAC3plus*やATRAC3*フォーマットの音 声データを記録したCD-R/CD-RWディスク**

アダプティブ トランスフォーム アコースティックコーディングスリー ATRAC3は、Adaptive Transform Acoustic Coding3の略で、高音質と高 圧縮を両立させた音声圧縮技術です。ATRAC3plusは、ATRAC3をさらに発 展させ、音声データをCDの約20分の1(ビットレートが64 kbpsのとき)に 圧縮する音声圧縮技術です。

ATRAC CDは、SonicStageで作成できます。



MP3 CD:

SonicStage以外のソフトウェアを使ってMP3フォーマットの音声 データを記録したCD-R/CD-RWディスク**

MP3は、MPEG-1 Audio Layer3の略で、音声データをCDの約10分の1に 圧縮する音声圧縮技術です。

SonicStage以外のソフトウェアを併用し、ATRAC3plusやATRAC3、MP3の音声データを 混在して記録したCD-R/CD-RWも再生できます。

SonicStageでは、音声データの種類が混在したディスクを作ることはできません。

- * ATRAC3plusとATRAC3はソニー株式会社の商標です。
- ** ISO 9660 Level 1/2形式とJoliet拡張形式でフォーマット済みのディスク。

著作権保護技術付音楽ディスクについて


本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計 されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された 音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本 製品で再生できない場合があります。

DualDiscについて


DualDiscとはDVD規格に準拠した面と、音楽専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクで す。尚、この音楽専用面はコンパクトディスク(CD)規格には準拠していないため、本製品で の再生は保証致しません。

付属品を確かめる

●リモコン



●単4形乾電池(リモコン用)



●AMループアンテナ



●FMアンテナ



- ●CD-ROM (SonicStage)
- ●CMT-A50取扱説明書・保証書
- ●ソフトウェア インストール・操作ガイド
- ●カスタマー登録のご案内
- ●ソニーご相談窓口のご案内

この取扱説明書について


この取扱説明書では、本体での操作を中心に説明しています。リモコンでの操作のしかたは、本体と違う 場合に明記してあります。

「各部のなまえ」(13~17ページ)も併せてご覧ください。


各部のなまえ

くわしい説明は()内のページをご覧ください。

本体



- **1** STANDBYランプ 電源OFF時に点灯します。
- 2 リモコン受光部
- **3** FÚŃĆŤĬÓNボタン 音源の切り替えに使います。 押すたびに「CD」、「TAPE」 「TUNER」、「LINE」が切り替わります。
- 4 1/(¹) (電源) スイッチ
- 5 表示窓
- 6 SLEEPボタン 音楽を聞きながら眠るときに使います $(48)_{\circ}$
- 7 STÁNDBYボタン タイマーの予約をするときに使います $(45\sim47)_{\circ}$
- **8** CLOCKボタン 時計の設定に使います(20)。
- 9 TIMERボタン タイマーの設定に使います(45、47)。



- 10 カセットぶた
- 11 ▲PÚSH OPEN/CLOSE カセットぶたを開閉するときに押しま す。
- **12** DISPLAY (表示切り換え) ボタン 表示窓の情報を切り換えます(21. 33、40)。
- 13 SOUNDボタン 5種類から好きな音質を選びます(44)。
- 14 CD►II (再生/一時停止) ボタン*
- 15 MODE/DIRボタン

CD: 再生方法 (プレイモード) を切り換 えます(32、36~40)。

テープ: 走行のしかた (ディレクション モード)を切り換えます(29、31、 47)

ラジオ:モノラル、ステレオなど音声の 受信状態を切り換えます(27、32)。

次のページへつづく

各部のなまえ(つづき)

「16 TAPE◀▶ (再生) ボタン*

I ▲OPEN/CLOSEボタン CDトレイを開閉します。

18 **|**◀◀/◀◀、▶▶/▶▶ (AMS/サーチ)

●PRESET +/-ボタン

CD: 曲の頭出しをします。

再生中または一時停止中にボタンを押し続けると、曲中の好きなところを探すことができます(34)。

テープ: 早送り/早戻しをします。

ラジオ:放送局を記憶 (プリセット) させます (42)。

プリセットした放送局を呼び出します(43)。

TUNER BAND●AUTO PRESETボタン 押すと自動的にラジオの電源が入ります。FM (TV)またはAMに切り換えます。

② RÉPÉATボタン 選んだプレイモードを繰り返し再生しま す(40)。

プローディング PECボタンCDからテープへ録音を行います(31、32、51)。

22 STOP■ (停止) ボタン

② ○端子 ヘッドホン(別売り)を接続します。 **24** VOLUME (音量) つまみ

25 ジョグダイヤル (PUSH ENTER/ MEMORY)



回す:曲を選んだり、設定画面の項目を 選びます(20、21、35、38~41、45、 47)。

押す:選んだ内容を決定します(20、21、35、38~42、45、47)。

26 □/TUNING +/-ボタン

□+/-: CDの再生中にグループを選びます (24、36、39)。

TUNING +/-: 放送局を選びます (26、42)。

タイマーの設定変更をします(46、47)

27 FMアンテナ端子(18)


28 AMアンテナ端子 (18)

図 SPEAKER OUT (POWER IN)端子 付属のスピーカーから電源を供給します (18、19)。

30 LINE IN端子 テレビやビデオなどの機器をつなぎます (50)。

③I OPTICAL DIGITAL OUT (CD)端子 CDをMDやDATに光デジタル出力で録音するときにつなぎます(50)。

* ボタンの斜め上に凸点 (突起) がついています。 操作の目印としてお使いください。




- 1 プレイモード表示(グループ再生)(36)
- 2 プレイモード表示(プレイリスト)(36、 38)
- 3 プレイモード表示 (ブックマーク) (36~ 38)
- 4 文字情報表示部
- 5 ディレクションモード表示 テープの走行のしかたを表示します(29、 31,47)。
- 6 テープ走行表示(29、31)
- レコーディング **7** REC表示 録音中や録音タイマーを設定したときに 表示されます(31、47、48)。
- 8 DUB表示 CDの停止状態から録音を開始するとき に表示されます(31、32)。

- 9 (リピート)表示 リピート再生中に表示されます(40)。
- 10 タイマー動作中表示 タイマーを設定した時刻になると表示さ れます (45~48)。
- スリーフ 11 SLEEP表示 スリープタイマーが動作中に表示されま す (48)。
- 12 プレイモード表示(1曲再生、シャッフ ル、プログラム)(36、37、39)
- 13 MP3/ATRAC3plus表示 CDの種類が表示されます。
- 14 MEGA BASS表示 (44)
- カランオ ST表示 (26)

各部のなまえ(つづき)


スピーカー

右スピーカー後面




- 1 スピーカーコード 左スピーカーのSPEAKER OUT端子に 接続します(18)。
- 2 接続コード 本体のSPEAKER OUT (POWER IN) 端子に接続します(18、19)。

左スピーカー後面



- **3** SPEAKER OUT端子 右スピーカーのスピーカーコードを接続 します (18)。
- 4 電源プラグ 壁のコンセントにつなぎます(19)。

リモコン



- **1** MFGA BASSボタン (44)
- 2 SOUNDボタン 5種類から好きな音質を選びます(44)。
- 3 数字ボタン CDのダイレクト選曲、ラジオのプリ セット設定、プリセット呼び出しに使い ます(34、39、42、43)。
- 4 MODEボタン CD: 再生方法(プレイモード)を切り換 えます(36~40)。

テープ: 走行のしかた (ディレクション モード) を切り換えます(29、31、 47)。


- **5** TUNING+、ーボタン 放送局を選びます(26、42)。
- **6** TUNER BANDボタン 押すと自動的にラジオの電源が入りま す。FM (TV)またはAMに切り換えま す。

- 7 ►II (再生/一時停止) ボタン CDの再生/一時停止をします。
- 8 ◀▶ (再生) ボタン TAPEの 再生をします。
- ファンクション

 「PINCTIONボタン 音源の切り替えに使います。 押すたびに「CDI、「TAPFI、 「TUNFR」、「LINF」が切り替わります。
- 10 (停止) ボタン CDの動作を停止します。
- 11 I/(¹) (電源) ボタン
- **12** □ + 、□ ボタン ATRAC CDやMP3 CDのグループを選 びます(24、36、39)。
- 13 VOL (音量) +*、-ボタン
- 14 I **◄ / ◄ . ▶ ▶ / ▶ ▶** (AMS/サーチ) ボ タン CDの曲の頭出しをします(24)。 再生中または一時停止中にボタンを押し 続けると、曲中の好きなところを探すこ とができます(34)。
- ブック 15 BOOKMARKボタン CDのお気に入りの曲にブックマーク(し おり)をつけたり消したりします(37、 38)。
- [16] ●/▮1 (録音/一時停止) ボタン テープに録音/一時停止をします。
- 17 (停止) ボタン テープの動作を停止します。
- **18 ◄◀**、▶▶ボタン テープの早送り/早戻しをします(29)。
- * 凸点 (突起) がついています。操作の目印として お使いください。

接続する

コードはしっかり差し込んでください。間違った接続は誤動作の原因になります。




1 スピーカーを接続する

右のスピーカーから出ているスピー カーコードを、左のスピーカーの SPEAKER OUT端子に接続する。



2 アンテナを本体に接続する




- アンテナはできるだけ水平に伸ばす。
- ** ループアンテナを最も受信状態の良い方向へ向 アける。

AMループアンテナを組み立てる



3 電源コードを接続する

1 左のスピーカーから出ている接続 コードを本体のSPEAKER OUT (POWER IN)端子に接続する。



2 左のスピーカーから出ている電源 コードのプラグを壁のコンセントへ つなぐ。

ご注意

電源コードを抜いたり停電があった場合は、記憶させた時計やタイマーなどの内容が消えることがあります。その場合は、それぞれ設定し直してください。

リモコンに乾電池を入れる



単4形乾電池2個(付属)

電池の交換について


乾電池が消耗してくると、リモコンで操作できる距離が短くなります。乾電池をすべて新しいものと交換してください。ふつうの使いかたで約6か月もちます。

ご注意

リモコン受光部に、直射日光や照明器具の強い光が あたらないようにご注意ください。リモコン操作が できないことがあります。

時計を合わせる

本機の時計表示は、時計を合わせるまで [--:--| のままです。



時刻の数字が点滅するまで、 CLOCKボタンを押したままにす る。



時刻を合わせる。

- ① ジョグダイヤルを回して 「時」を合 わせ、ジョグダイヤルを押します。
- ② ジョグダイヤルを回して 「分」を合 わせます。



3 ジョグダイヤルを押す。 00秒から時計が動きます。

現在の時刻を表示する

CLOCKボタンを押します。 元の表示に戻すには、もう1回押します。

ご注意

電源コードを抜くと時計の表示が「--:--|に戻る 場合があります。その場合はもう一度時計を合わせ 直してください。

ちょっと一言

本機の時計は12時間表示です。

真夜中: 「AM12:00 | 正午 : 「PM12:00 |

表示窓のコントラス トを調節する

4

る。

ジョグダイヤルを押して決定す

表示窓のコントラストをお好みに合わせて調 節できます。



1 電源を切った状態でDISPLAY ボタンを押す。

> MENU CD RESUME÷ON-CONTRAST :26

MENU画面が表示されます。

2 ジョグダイヤルまたは□ +ボタンを押して「CONTRAST」を選ぶ。


コントラストの数値が点滅します。



3 画面を見ながら、ジョグダイヤルを回してコントラストの数値を選ぶ。

コントラストの強弱を1~32の範囲で 調節できます。

CDを聞く



準備→[接続する](18、19ページ)をご覧ください。



▲OPEN/CLOSEを押して CDをCDトレイにのせる。



文字のある面を上に

2 ≜OPEN/CLOSE



△OPEN/CLOSEを押して CDトレイを閉める。



CD►II(リモコンでは►II)ボ タンを押す。

再牛が始まります。

表示窓 音楽CD

ATRAC CD/MP3 CD

グループ名またはアルバム名、曲名** @Balloon 001 000:02

曲番

ATRAC またはMP3表示

**表示について詳しくは、 33ページをご覧ください。

曲の再生経過時間

01 00:02 曲番 曲の再生経過時間

曲名*

* CD-TEXTなど文字情報の入っている CDを演奏すると曲名が表示されます。


ご注意

本機はCDを再生する前に、 CDに記録されているグループ とファイルの全情報を読み込 みます。読み込み中は 「Reading」が表示され、内容 によっては読み込みに時間が かかる場合があります。

ちょっと一言

- ヘッドホンで聞くには、 ヘッドホンをΩ端子につな ぎます。
- CDの再生を一度止めても、 次にCD►Ⅲボタンを押す と、止めたところから再生 が始まります (リジューム 再生ON)。停止中に STOP■ボタンをもう一度 押すと、次の再生はCDの1 曲目から始まります。 リジューム再生を解除する には、40ページをご覧くだ さい。

その他の操作



こんなときは	操作
音量を調節する	VOLUMEつまみを回す。(リモコンではVOL +*1、-ボタンを押す。)
再生を止める	STOP■ (リモコンでは■) ボタン を押す。

*1 凸点 (突起) がついています。操作の目印としてお使いください。

次のページへつづく

CDを聞く(つづき)

操作
CD►II*1 (リモコンでは►II)ボタンを押す。 再生中の曲の再生時間が点滅する。 もう一度押すと再生が始まる。
▶▶/▶▶ /ボタンを短くポンと押す。
I◀ / ◀ ボタンを短くポンと押す。
🗅 +ボタンを押す。
🗅 –ボタンを押す。
▲OPEN/CLOSEを押す*3。
I/心ボタンを押す。

^{*1} 凸点 (突起) がついています。操作の目印としてお使いください。

ATRAC3plusやMP3 CDのファイル構造

ATRAC CDは、「ファイル」と「グループ」から成り立つ、 非常に簡単な構造になっています。「ファイル」は音楽CDの 「曲」に相当し、「グループ」はファイルを束ねたもので、音 楽CDの「アルバム」に相当します。グループの中にグループ を作ることはできません。

MP3ファイルが記録されたCDでも、「ファイル」は「曲」 に、「フォルダ」は「グループ」に相当します。本機では、 MP3のフォルダも「グループ」と認識し、同じ操作で使用で きます。

^{*2} ATRAC CDまたはMP3 CDのみ

^{*3} CDトレイを開けると、次の再生は1曲目から始まります。

ご注意

- ATRAC3plus/ATRAC3と MP3ファイルが混在した ディスクはATRAC3plus/ ATRAC3ファイルだけが再 生されます。
- ディスクや記録に使用した レコーダーの状態によって は再生できない場合があり ます。

ATRAC CDについて

ATRAC3plusファイルを書き込んだディスクは、パソコンのドライブでは再生できません。

MP3 CDについて


- プレイリストファイルに使 える文字は半角英数のみで す。
- MP3ファイルには、「mp3」の拡張子を付けてください。 ただし、MP3以外のファイルに「mp3」の拡張子を付けると、そのファイルは正しく認識されません。
- 本機で再生できるビット レートは16~320 kbps、 サンプリング周波数は32/ 44.1/48 kHzです。また、 可変ビットレート(VBR)に も対応しています。
- MP3ファイルに圧縮するとき、圧縮ソフトの設定は「44.1 kHz」、「128 kbps」の「固定」を推奨します。
- 最大容量まで記録する場合は、書き込みソフトで「追記禁止」の設定をしてください。
- 未使用のCD-R/CD-RW ディスクに最大容量まで1回 で記録する場合は、書き込 みソフトで「Disc at Once」 の設定をしてください。
- ATRAC3plus/ATRAC3/ MP3の記録されているディスクには、それ以外のフォーマットのファイルや不要なフォルダを書き込まないでください。

ATRAC3plusやMP3 CDの構造と再生順


ATRAC CDでは、SonicStageで選んだ曲順に再生されます。

MP3 CDでは、書き込みの方法によって再生の順番が異なる場合があります。また、MP3ファイルを含まないグループはとばして再生します。再生するMP3ファイルの順番を記載した「プレイリスト」も再生できます。下記MP3 CDの例では、①から⑤の順にファイルが再生されます。

ATRAC3plus



•MP3



使用できるグループ数と ファイル数

●最大グループ数:255 ●最大ファイル数:999

使用できるグループ数と ファイル数


●最大グループ数:100●最大ファイル数:400

●最大階層:8

ちょっと一言

- 本機では、グループ名とファイル名はATRAC CD では62文字、 MP3 CDでは28文字まで表示できます。
- ◆ 本機で表示できるATRAC CD/MP3 CDの文字は以下の通りです。
 - $-A\sim Z$
 - a~z
 - 0~9
 - ! "#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 上記以外の文字は「-|と表示されます。

ラジオを聞く



準備→「接続する」(18、19ページ)をご覧ください。

TUNER AUTO PRESET **BAND**

TUNER BAND•AUTO PRESET(リモコンでは BAND)ボタンを押して FM (TV)、またはAMを選 3"。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、「FM (TV)」または「AM」が出 ます。切り換えるときは、もう一 度押します。

表示窓

FM 76, OMHz



TUNING+またはTUNING-ボタンを押したままにし、数 字が動き始めたら指を離す。


放送局を自動的に受信して止まり ます。聞きたい放送局を受信する までこの操作を繰り返すか、自動 で受信できなかったときは、 TUNING+またはTUNING-ボタ ンを繰り返し押して、聞きたい局

の周波数に合わせます。

FMステレオ受信の とき出る

FM 81, 3MHz

その他の操作



こんなときは 操作 音量を調節する VOLUMEつまみを回す。(リモコ ンではVOL +*、-ボタンを押 ਰ,) 電源を入/切する I/心ボタンを押す。

* 凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

受信状態をよくする

FM(TV1~3CH)放送のとき

アンテナを窓の近くなど受信状態のよい場所に、できるだけ 水平にまっすぐ伸ばす(18ページ)。


AM放送のとき

ループアンテナの向きを変えて、最も受信状態の良い方向へ 向ける(18ページ)。

ちょっと一言

- 本機では、FMステレオ放送 のみステレオで聞くことが できます。AM、TV1~ 3CHのステレオ放送はモノ ラルになります。
- FMステレオ放送の雑音が多 いときは、MODE/DIR (リ モコンではMODE) ボタン を押して、表示窓に 「Mono」を出します。音は モノラルになります。
- よく聞く放送局は、あらか じめ記憶させておくと便利 です (プリセット)。プリ セットについて、詳しくは 42ページをご覧ください。

テープを聞く -TYPE I(ノーマル)テープ専用




準備→「接続する」(18、19ページ)をご覧ください。

▲ PUSH OPEN/CLOSE 00000 00000

▲PUSH OPEN/CLOSEを 押してカセットぶたを開け、 カセットを入れる。


聞きたい面を上に



2

▲ PUSH OPEN/CLOSE 00000 00000

▲PUSH OPEN/CLOSEを 押してカセットぶたを閉め る。



3

TAPE




TAPE ◆► (リモコンでは ◆►) 表示窓 ボタンを押す。

自動的に電源が入り、再生が始ま ります。

TAPE >>>

その他の操作



こんなときは	操作
音量を調節する	VOLUMEつまみを回す。(リモコ ンではVOL +*1、-ボタンを押 す。)
再生を止める	STOP■(リモコンでは■)ボタン を押す。
反対面を再生する	再生中にTAPE◀▶*²(リモコンでは◀▶)ボタンを押す。
早送りや早戻しをする	▶▶/▶▶ または ▶◀ /◀◀ボタンを 押す。
カセットを取り出す	▲PUSH OPEN/CLOSEを押す。
電源を入/切する	I/心ボタンを押す。

^{*1} 凸点 (突起) がついています。操作の目印としてお使いください。

走行の方法 (ディレクションモード) を選ぶ

MODE/DIR (リモコンではMODE) ボタンを押すたびに、 下のように切り換わります。

	表示窓
片面だけ再生する	=
両面を再生する	⇒
両面を繰り返して再生する	\rightleftharpoons


ちょっと一言

カセットぶたを開けると、走 行方向は常に▶向きになりま す。

^{*2} ボタンの斜め上に凸点 (突起) がついています。操作の目印として お使いください。

テープに録音する -TYPE (ノーマル)テープ専用

2 5 1 2 3,6



準備→ [接続する | (18、19ページ)をご覧ください。

MDなどへの録音→ 「MDなどをつないで使う」(50ページ) をご覧ください。


▲ PUSH OPEN/CLOSE 00000 00000

▲PUSH OPEN/CLOSE を押してカセットぶたを開 け、カセットを入れる。

TYPE I(ノーマル)テープをお使い ください。

閉めるときも▲PUSH OPEN/ CLOSEを押します。

録音を始める面を上に



FUNCTION



TUNER AUTO PRESET



録音する音源を選ぶ。

CDを録音するとき

CDを入れる(22ページ)。 FUNCTIONボタンを繰り返し押 して「CD」を表示させる。録音し たい曲を選ぶ(34、35ページ)。

ラジオを録音するとき

録音する放送局を受信する (26ページ)。

表示窓

01 00:00

FM 81, 3MHz

3

REC



REC (リモコンでは●/II) ボ タンを押す。

TAPE >>>

曲の途中から録音する場 合や、ラジオから録音す る場合は「DUB」は表示 されません。

「REC |と「DUB |が表示され、テー プデッキは録音待機状態になりま す。

4 MODE/DIR

「REG」が点滅している間に、 MODE/DIR (リモコンでは MODE)ボタンを押して、 ディレクションモードを選 3".

⇒): 両面に録音するとき

5

TAPF



TAPE◀▶(リモコンでは **▼▶**)を繰り返し押して、録音 を始めたいテープの面を選ぶ。

両面録音、または上の面だけに片 面録音するときは「▷」を表示させ ます。下の面だけに録音するに は、「ば、「した表示させます。

6

REC



RECボタンをもう一度押す。 (リモコンでは●/Ⅱボタンを 押しながら◀▶ボタンを押 す。)

CDが停止中にCDを録音するとき は、8秒後に録音が始まります。


ラジオを録音するときは、すぐに 録音が始まります。

テープに録音する(つづき)

ちょっと一言

- (「DUB」が表示されている とき)
 - ⇒を選んで録音すると、曲 の途中で上の面が終って も、下の面にその曲の頭か ら録音し直します。
 - ➡を選んで録音すると、 片面の最後まで録音し終える と、自動的にテープとCDの再 生が停止します。
- 録音中に音量や音質を調節 しても録音される音には影響ありません。ただし、音量が大きすぎると、音とび の原因となることがありますのでご注意ください。
- AM放送を録音するとき、手順6でRECボタンを押したあとピーという雑音が出ていたら、MODE/DIR (リモコンではMODE) ボタンを押して雑音が消える状態(ISS 1またはISS 2) を選んでください。
- CDの1曲だけを選んで録音 するには、CDが停止してい るときにMODE/DIR (リモ コンではMODE) ボタンを 押して「1」を表示させま す。それから録音したい曲 の頭出しをしてRECボタン を2回押します (リモコンで は、●/IIボタンを押しなが ら◀►ボタンを押します)。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を途中で止める	STOP■(リモコンでは■)
録音を一時止める*	録音中にREC(リモコンでは ●/ ■) もう一度押すと録音が始まる。
電源を入/切する	I/Ů

* [**DUB**] が表示されているときは、録音を一時止めることはできません。

曲の途中から録音する

- 1 録音したいところでCDの再生を一時停止にする。
- **2** 31ページの手順3~6を行う。 録音はすぐに始まります。
- 3 CD►IIを押してCDの再生を再開する。

テープに録音した音を消去する

- **1** 音を消したいカセットを、消したい面を上にして入れる。
- **2** RECボタンを2回押す。
 - リモコンでは、 \bullet/III ボタンを押しながら \blacktriangleleft 下ボタンを押します。

表示窓の見かた

DISPLAYボタンを繰り返し押して、CDの情 報を確認することができます。



音楽CDの場合

DISPLAYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

東牛中の曲番と再牛経過時間(通常表示) 再生中の曲番と曲の残り時間 残りの曲数と残り時間 曲数の合計と総再生時間

ちょっと一言

CD-TEXTなど文字情報の入っているCDを演奏す るとその情報が表示されます。

ATRAC CD/MP3 CDの場合

DISPI AYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

ATRAC CDではSonicStageで入力した情 報が表示されます。ID3タグ*入りのMP3 CDではID3タグの情報が表示されます。

* ID3タグとは、曲名、アルバム名、アーティスト 名などの情報をMP3ファイルに追加するフォー マットのことです。本機はバージョン1.0/1.1/ 2.3に対応しています。

それ以外のバージョンをご使用になると、ID3タ グの情報が正しく表示されません。バージョン 2.3 tunsynchronized, compressed, encrypted形式には対応していません。

グループ名またはアルバム名*1、 曲名*2、現在の曲番と再生時間(通常表 示) アーティスト名*3、転送レート/周波 数、現在の曲番と曲の残り時間


グループ数の合計、曲数の合計

- *1 ATRAC CD: アルバム名が記録されているとき はアルバム名が表示されます。 MP3 CD: 曲がグループに入っていないとき は、「Root」と表示されます。ID3タグにアルバ ム名が記録されていればアルバム名が表示されま
- *2 MP3 CD: ID3タグに曲名が記録されていれば 表示されます。記録されていなければファイル名 が表示されます。
- *3 アーティスト名が記録されていないときは、 「ーーー」と表示されます。

聞きたい曲を選ぶ

(ダイレクト選曲/サーチ)

CDの聞きたい曲の再生を、リモコンの数字ボ タンですぐに始めることができます。また、 い部分を探すこともできます。



選びかた/探しかた 操作のしかた

曲番で直接選ぶ (ダイレクト選曲) 曲番の数字ボタンを押す。

聞きながら探す (サーチ)

再牛中に▶●/◆●、

▶▶/▶▶|ボタンを押したま まにする。

指を離すと、そこから再生 されます。

見ながら探す (高速サーチ)

表示窓の再生時間を 一時停止中に◄◄/◄◄、

▶▶/▶▶|ボタンを押したま まにする。

指を離すと、その位置で一 時停止になります。

ご注意

- ATRAC CD/MP3 CDでは、選ばれているグ ループの中の曲だけダイレクト選曲できます。
- シャッフル再生(36、37ページ)、ブックマーク トラック再生 (37ページ)、m3uプレイリスト再 生(38ページ)、プログラム再生(39ページ)の ときは、ダイレクト選曲はできません。
- ATRAC CD/MP3 CDをサーチするときに、数 秒間音が聞こえなくなることがあります。

ちょっと一言

- 10曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを押し たあと10の位の数、1の位の数という順に数字ボ タン (1~0) を押します。
 - 例:23曲目を選ぶときは、>10→2→3の順に 押します。
- 10曲目は0/10ボタンで選ぶこともできます。
- 100曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを2回 押したあと100の位の数、10の位の数、1の位の 数という順に数字ボタンを押します。

曲名から聞きたい曲 を探す

ジョグダイヤル (PUSH ENTER/ MEMORY) **FUNCTION** 4 - 0000 - 0000

音楽CDの場合

- 本機がCDモードになっていない 場合はFUNCTIONボタンを繰り 返し押して、「CD」を表示させる。
- ジョグダイヤルを回して聞きたい 曲を選びジョグダイヤルを押して 決定する。
 - ► CANCEL CATTEST RA

選んだ曲の再生が始まります。

途中で中止する

ジョグダイヤルを回して「CANCFI」を表示 させ、ジョグダイヤルを押します。

ATRAC CD/MP3 CDの場合

- 本機がCDモードになっていない 場合はFUNCTIONボタンを繰り 返し押して、「CD」を表示させる。
- 2 停止中にジョグダイヤルを回して グループを選びジョグダイヤルを 押して決定する。
 - ÇANCEL ▶ ∰Nobleman
- ジョグダイヤルを回して聞きたい 曲を選びジョグダイヤルを押して 決定する。
 - ▶ ⊈roundela

選んだ曲の再生が始まります。

途中で中止する

- 1 上記手順2のあとでは、ジョグダイヤルを 回して「白: | を表示させ、ジョグダイヤ ルを押す。
 - グループを決定する前の場合はそのまま次 の手順に進んでください。
- 2 ジョグダイヤルを回して「CANCEL」を表 示させ、ジョグダイヤルを押す。

ちょっと一言

再生中に、再生している曲とは別のグループの曲を 探すこともできます。ジョグダイヤルを回して 「**宀**: | を表示させ、ジョグダイヤルを押して決定 します。それからジョグダイヤルを回して、グルー

ご注意

ATRAC CDでは、曲名が400曲まで、グループ名 は100グループまで表示可能です。それ以上になる と、ファイル名やグループ名の代わりに 「401----」または「101----」が表示され ます。

いろいろな再生方法 (プレイモード)で楽 しお

再生方法 (プレイモード) をかえて、好きな 曲だけを聞いたり、順番を並べかえて聞くて とができます。プレイモードと詳しい操作に ついては36、37ページの一覧表とそれぞれ の説明をご覧ください。

また、選んだプレイモードを繰り返して聞く こともできます。詳しくは40ページをご覧く ださい。

CDの停止中に操作してください。

- 1 本機がCDモードになっていない 場合はFUNCTIONボタンを繰り 返し押して、「CDI を表示させ る。
- **2** MODE/DIRボタンを繰り返し押 して希望のプレイモードを表示さ ける。
- **3** CD►IIボタンを押す。 選んだプレイモードで再生が始まりま す。

通常再生に戻す

再牛を停止させてから、プレイモードの表示 が消えるまでMODE/DIRボタンを繰り返し 押します。

プレイモード一覧 ATRAC CD/MP3 CD

「ブックマークトラック再牛」と「m3uプレイ リスト再生しは、あらかじめ設定した場合の

み選べます。	33333332372372
表示 (プレイモード)	再生のしかた
表示なし (通常再生)	CDに録音されている全曲 を、曲番順に1回再生しま す。
グループ再生)	選んだグループの全曲を再生します。 他のグループを選ぶときは、 □+または□-ボタンを押して、希望のグループを表示させてからCD▶IIボタンを押します。
1 (1曲再生)	現在再生中の曲だけを1回再生します。 ■◀/◀◀または▶▶/▶▶ボ タンを押して、希望の曲を表示させてからCD▶Ⅱボタンを押します。
SHUF (シャッフル再生)	CDに録音されている全曲 を、順不同に1回再生しま す。
□ SHUF (グループ内 シャッフル再生)	選んだグループの全曲を順不 同に1回再生します。
✓ Bookmark (ブックマーク トラック再生)	ブックマークを付けた好きな 曲だけを再生します。ブック マークの付けかたについて、 詳しくは37ページをご覧くだ さい。
■ (m3uプレイ リスト再生)	選んだm3uプレイリスト*の 曲を再生します (MP3 CDの み)。m3uプレイリストにつ いて、詳しくは38ページをご 覧ください。
PGM (プログラム 再生)	CDの曲を最大20曲まで好きな曲順に並べかえて再生します。操作について、詳しくは39ページをご覧ください。

^{*} m3uプレイリストは、再生するMP3ファイルの 順番をあらかじめ記載したファイルのことです。 m3uフォーマット対応のエンコードソフトウェア でCD-R/RWを作成したときに使用できます。

音楽CD


「ブックマークトラック再牛」は、あらかじめ 設定した場合のみ選べます。

	<u> </u>
表示	再生のしかた
(プレイモード)	
表示なし	CDに録音されている全曲
(通常再生)	を、曲番順に1回再生しま す。
1	現在再生中の曲だけを1回再
(1曲再生)	生します。
	 ◀◀/◀◀ または ▶▶/▶▶ ボ
	タンを押して、希望の曲を表
	示させてからCD▶Ⅲボタンを
	押します。
SHUF	CDに録音されている全曲
(シャッフル再生)	を、順不同に1回再生しま
	す。
	ブックマークを付けた好きな
(ブックマーク	曲だけを再生します。ブック
トラック再生)	マークの付けかたについて、
	詳しくは37ページをご覧くだ
	さい。
PGM	CDの曲を最大20曲まで、好
(プログラム	きな曲順に並べかえて再生し
再生)	ます。操作について、詳しく
. 3/	は39ページをご覧ください。

ちょっと一言

シャッフル再生中は▶◀ / ◀◀ボタンを押して前の曲 に戻すことはできません。

好きな曲だけを選んで聞く (ブックマークトラック再生)



ブックマークを付けたい曲を再生 し、CD►IIボタン(リモコンでは BOOKMARKボタン)を2秒以上 押す。

> 「Bookmark Set」と表示されます。登 録されると [▶] の点滅がゆっくりにな ります。

手順1を繰り返してブックマーク を付けていく。

> 音楽CDでは、99曲まで、ATRAC CD では、1枚のCDにつき最大999曲ま で、MP3 CDでは、1枚のCDにつき最 大400曲までブックマークを付けられ ます。

- 停止中にMODE/DIRボタンを繰 り返し押して「≠ Bookmark」を 表示させる。
- CD►IIボタンを押す。

ブックマークを付けた曲が再生されま す。

いろいろな再生方法 (プレイモード) で楽しむ (つづき)

ブックマークを消す

ブックマークを消したい曲を再生し、CD**▶II** ボタン (リモコンではBOOKMARKボタン) を2秒以上押します。「Bookmark Cancel」 と表示されます。

ブックマークの付いている曲について


ブックマークトラック再生中は、I◀◀/◀◀または▶▶/▶▶Iボタンを押すとブックマークの付いている曲の頭出しができます。それ以外のプレイモードのときは、ブックマークの付いている曲は「﴿」がゆっくり点滅します。

ご注意

- ブックマーク演奏では、ブックマークを付けた順番には関係なく、曲番の小さいほうから演奏されます。
- CDトレイを開けるとブックマークの記憶はすべて消えます。
- 数字ボタンでは、ブックマークを付けた曲を直接 選ぶことはできません。

選んだプレイリストの曲を聞く (m3uプレイリスト再生) (MP3 CDのみ)

MP3 CDの停止中に操作してください。



- 1 本機がCDモードになっていない 場合はFUNCTIONボタンを繰り 返し押して、「CD」を表示させ る。
- **2** MODE/DIRボタンを繰り返し押して「□」を表示させる。
- 3 ジョグダイヤルを回して聞きたい プレイリストを選びジョグダイヤ ルを押して決定する。

リモコンでは

- **1** FUNCTIONボタンを繰り返し押して、「CD」を表示させる。
- 2 停止中にMODEボタンを繰り返し押して □ た表示させる。
- 3 I◀◀/◀◀または▶▶/▶▶Iボタンを押して聞きたいプレイリストを選び、▶IIボタンを押す。

プレイリストファイルについて

本機で使用できるプレイリストファイルは、 テキストエディターなどで作成できます。音 楽ファイルのパス(保存場所とファイル名) を演奏順に記述し、拡張子を「m3u」(大文字でも可)にしてディスクに記録します。

ご注意

- パスの区切りに使用できるのは「¥」、「\」のみです。
- プレイリストファイルには、半角英数字を使用してください。

プレイリストの例

プレイリストが記録されているメディアの ルートからのパスを入力します。

例:

¥Music¥Popular¥New¥01new.mp3 ¥Music¥Popular¥New¥May¥may01.mp3

- 本機では最大2個までのプレイリストファ イルを認識します。
- 本機では1つのプレイリストファイルで最 大128曲まで認識します。
- 本機では、プレイリスト内の1行は、フォ ルダ名、ファイル名とも、28文字まで表示 できます。


例: ¥ABC¥XYZ¥TEST.MP3

28文字以下 28文字以下

聞きたい曲を好きな順に聞く (プログラム再生)

CDの停止中に操作してください。

ジョグダイヤル (PUSH ENTER/ MEMORY)



- 本機がCDモードになっていない 場合はFUNCTIONボタンを繰り 返し押して、「CD」を表示させ る。
- MODE/DIRボタンを繰り返し押 して「PGM」を表示させる。

「PGM」はプログラムしている間点滅し ています。

3 ジョグダイヤルを回して聞きたい 曲番を選び、ジョグダイヤルを押 して決定する。

この操作を順番に繰り返します。

(音楽CDの場合)

プログラム_ での曲順 選んだ曲



(ATRAC CD/MP3 CDの場合)

プログラム-での曲順 選んだ曲



ATRAC CD/MP3 CDで他のグループ の曲を選ぶときは、□+または□-ボタ ンを押してグループを選んでから、曲 を選びます。

4 CD►IIボタンを押す。

プログラムした順に再生が始まります。

リモコンでは

- 1 FUNCTIONボタンを繰り返し押して、 「CD」を表示させる。
- 2 MODFボタンを繰り返し押して「PGMI を表示させる。
- 3 数字ボタン、またはI◀◀ /◀◀、▶▶/▶▶I ボタンを押して聞きたい曲番を聞きたい順 番に選ぶ (ATRAC CD/MP3 CDで他のグ ループの曲を選ぶときは、 1+または 1-ボタンを押してグループを選んでから、曲 を選ぶ)。
- **4 ▶II**ボタンを押す。

曲順を確認する

再生を始める前にジョグダイヤルを押しま す。ジョグダイヤルを押すたびにプログラム した順で曲番が表示されます。

いろいろな再生方法(プレイモード)で 楽しむ (つづき)

プログラムを変更する

再牛を始める前に変更します。STOP■ボタ ンを押してプログラムをすべて消します。初 めからプログラムをし直してください。

ちょっと一言

- プログラム再生が終わっても、CDトレイを開け ない限りは、作ったプログラムは残っています。 CD►IIボタンを押すと同じプログラムをもう一度 聞くことができます。
- 作ったプログラムをテープに録音することができ ます。カヤットを入れ、「テープに録音する」(30) ページ) の手順に従って録音します。

繰り返し聞く(リピート再生)

- 本機がCDモードになっていない 場合はFUNCTIONボタンを繰り 返し押して、「CDIを表示させ る。
- 聞きたいプレイモードで再生を始 **める**(36~40ページ)。
- 3 RFPFATボタンを押して「cs.l を表示させる。

選んだプレイモードで繰り返し再生さ れます。

リピート再生をやめる

REPEATボタンを押して「⊊ | を消します。

ちょっと一言

停止中でもリピート再生にすることができます。 REPEATボタンを押して「←」を表示させます。そ のあとCDを再生します。

リジューム再生の設 定を変える

本機は、CDの再生を一度止めても、次に再 生したときに止めたところから再生が始まる ように設定してあります(リジュー人再生 ON) (23ページ)。

リジューム再生の設定を変えて、常に最初の 曲の頭から再生するように設定することもで きます。

ジョグダイヤル (PUSH ENTER/ DISPLAY MEMORY) - 0000 00000

- 雷源を切った状態でDISPI AYボ タンを押す。
- **2** ジョグダイヤルを回して「CD RESUME OFF! を選ぶ。 「OFF」が点滅します。

MENU CD RESUME OFF-

3 ジョグダイヤルを押して決定す る。


> 時計表示に戻るにはもう一度ジョグダ イヤルを押します。

リジューム再生ONに戻す

手順2でジョグダイヤルを回して「CD RESUME ON」を選び、ジョグダイヤルを 押して決定します。もう一度ジョグダイヤル を押すと時計表示に戻ります。

放送局を記憶させる

受信状態の良い放送局を自動的に記憶させ、 次からは記憶させた番号(プリセット番号) でその局を選ぶことができます。FM20局、 AM10局で、合計30局まで記憶できます。



- 1 TUNER BAND•AUTO PRFSFTボタンを押して、 FM (TV)またはAMを選ぶ。
- **2** 「Auto Preset」 が点滅するま で、TUNER BAND•AUTO PRESETボタンを押したままに する。
- 3 ジョグダイヤルを押す。 プリセット番号の1番から順に、周波数 の低い局から高い局へ受信状態の良い 局だけが自動的に記憶されます。

雷波が弱くオートプリセットで記憶でき なかった局を記憶させる、またはプリ セット番号を選んで記憶させる

- 1 TUNER BAND●AUTO PRESETボタン を押して、FM (TV)またはAMを選ぶ。
- 2 TUNING +またはTUNING -ボタンを押 して、記憶させたい放送局を受信させる。
- 3 ジョグダイヤルを約2秒間押したままにし て、プリセット番号と周波数を点滅させ る。
- **4** PRESET +またはPRESET -ボタンを繰 り返し押して、記憶させたいプリセット番 号を表示させる。
- 5 ジョグダイヤルを約2秒間押したままにす る。


リモコンでは

- 1 BANDボタンを押して、FM (TV)または AMを選ぶ。
- **2** TUNING +またはTUNING -ボタンを押 して、記憶させたい放送局を受信させる。
- 3 記憶させたいプリセット番号の数字ボタン を約2秒間押したままにする。 プリセット番号が10番以降の場合は>10ボタン を押したあと10の位の数、1の位の数という順に 数字ボタンを押します。1の位の数のボタンを押

すときは、約2秒間押してください。 10曲目は0/10ボタンで選ぶこともできます。 例: プリセット番号12の場合は、>10→1の順に 押したあと、2を約2秒間押します。

記憶させた放送局を 間く(プリセット選局)

あらかじめ記憶させておいた放送局を簡単 に選ぶことができます。



- **TUNER BAND•AUTO** PRESETボタンを押して、 FM (TV)またはAMを選ぶ。
- PRESET + \$\pi \text{tkPRESET} -ボタンを押して聞きたい局のプリ セット番号を選ぶ。

リモコンでは

- 1 BANDボタンを押して、FM (TV)または AMを選ぶ。
- 2 数字ボタンを押して聞きたい局のプリセッ ト番号を選ぶ。

プリセット番号が10番以降の場合は>10ボタン を押したあと10の位の数、1の位の数という順に 数字ボタンを押します。

例:プリセット番号12の場合は、>10→1→2の 順に押します。

好みの音質で聞く

音楽や聞きかたに合わせ、音質の設定を変えて臨場感のある音を楽しむことができます。

サウンド効果を楽しむ

SOUNDボタンを押す。

ボタンを押すごとに表示が切り換わります。 希望の音質を選んでください。






表示	音質
IIII	ロックなどに。 重低音と高音域を増強 し、メリハリのきいた 迫力のサウンドになり ます。
	ポップスなどに。 中、高音域を強調し、 軽やかで明るい感じに なります。
II	ジャズなどに。 低音をはっきりさせ、 ずっしりとした音質に なります。
	ボーカルを聞きたいと きに。中音域が強調さ れ、ボーカルをきわだ たせます。
	クラシックなどに。 ダイナミックレンジの 広い音楽を聞くときに 適しています。

迫力ある重低音を楽しむ

リモコンのMEGA BASSボタンを押して「MEGABASS」を表示させる。



通常の音に戻すには、もう一度MEGA BASSボタンを押します。

音楽で目覚める

(目覚ましタイマー)

タイマー機能を使って、好きなCDやラジオ の音を目覚まし代わりにすることができま す。本機の時計を合わせてから操作してくだ さい(20ページ)。

ジョグダイヤル (PUSH ENTER/ MEMORY) **STANDBY** TIMER



表示窓に「①」が出ていたら、STANDBYボ タンを押して消します。

聞きたい音源の準備をする。

音源	準備
CD	CDを入れる。
テープ	カセットテープを入れる。
ラジオ	プリセット受信する。
LINE	LINE INにつないだ機器の 電源を入れる(50ページ)。

TIMERボタンを押す。

このあと、表示窓で確認しながら設定 していきます。

3 ジョグダイヤルを回して「PBI を選び、ジョグダイヤルを押して 決定する。



4 ジョグダイヤルを回して聞きたい 音源(「CD」、「TAPE」、 「TUNERI、「LINEI)を選び、 ジョグダイヤルを押して決定す る。



再生を始める時刻を設定する。

① ジョグダイヤルを回して 「時」を合 わせ、ジョグダイヤルを押して決定 する。



- ② ジョグダイヤルを回して 「分」を合 わせ、ジョグダイヤルを押して決定 する。
- 同じように再生を止める時刻を設 定する。
- ジョグダイヤルを回して希望の音 量を表示させる。



音楽で目覚める(目覚ましタイマー) (つづき)

8 STANDBYボタンを押す。

「⊙」が表示され予約待機状態になりま す。設定した時刻になると自動的に再 生が始まり、終了時刻になると電源が 切れ、再び予約待機状態に戻ります。

予約した内容を確かめたり、変更する

- 1 TIMFRボタンを押す。 予約内容が表示されます。
- **2** TUNING +またはTUNING -ボタンを押 して、変更したい項目を点滅させる。
- 3 ジョグダイヤルを回して内容を選び直す。
- **4** TIMFRボタンを押す。 「①」が表示され、予約待機状態に戻りま す。

予約したあとで他の音源を聞く

電源を入れれば、通常の操作ができます。 ラジオで、タイマー予約した放送局とは別の 放送局を受信した場合は、電源を切る前に希 望の放送局を受信し直します。

予約した時刻になる前に電源を切ります。電 源を切っておかないとタイマー機能は働きま せん。

タイマー再生を途中で止める

I/いボタンを押して電源を切ります。

ちょっと一言


- 予約待機状態を取り消すには、STANDRYボタン を押して、表示窓の「④」を消します。
- 予約内容は別の設定をしない限り保持されます。
- 再生中にSTANDBYボタンを押すと、電源が切 れ、予約待機状態になります。

ご注意

目覚ましタイマーと録音タイマーは同時に予約でき ません。

タイマーを使って録 音する (録音タイマー)

ラジオやつないだ機器の音を、タイマーを 使って録音できます。留守中や深夜など、そ の場で録音できないときに便利です。 本機の時計を合わせてから操作してください。 (20ページ)。



操作の前に、表示窓に「〇」が出ていたら、 STANDRYボタンを押して消します。

録音したい音源の準備をする。

音源	準備
ラジオ	プリセット受信する。
LINE	LINE INにつないだ機器の 電源を入れる(50ページ)。

2 録音用のテープを入れる。

テープは上の面から録音されます。録 音したい面を上にして入れてくださ い。

3 FUNCTIONボタンを押して 「TAPF」を表示させる。

MODE/DIRボタンを押して、 ディレクションモードを選ぶ。

→ : 片面に録音するとき

5 TIMFRボタンを押す。

> このあと、表示窓で確認しながら設定 していきます。

6 ジョグダイヤルを回して「RFC」 を選び、ジョグダイヤルを押して 決定する。

PB/REC +REC-Source (CD) On PM12:00

ジョグダイヤルを回して録音した い音源(「TUNER」か「LINEI) を選び、ジョグダイヤルを押して 決定する。

8 録音を始める時刻を設定する。

① ジョグダイヤルを回して 「時」を合 わせ、ジョグダイヤルを押して決定 する。

② ジョグダイヤルを回して 「分」を合 わせ、ジョグダイヤルを押して決定 する。

同じように録音を止める時刻を設 定する。

10ジョグダイヤルを回して希望の音 量を表示させる。



11 STANDBYボタンを押す。

「④」と「REC」が表示され予約待機状 態になります。設定した時刻になると 自動的に録音が始まり、終了時刻にな ると電源が切れ、再び予約待機状態に 戻ります。

予約した内容を確かめたり、変更する

- 1 TIMFRボタンを押す。 予約内容が表示されます。
- 2 TUNING +またはTUNING -ボタンを押 して、変更したい項目を点滅させる。
- 3 ジョグダイヤルを回して内容を選び直す。
- **4** TIMFRボタンを押す。 [①]と「**REC**」が表示され、予約待機状態 に戻ります。

予約したあとで他の音源を聞く

電源を入れれば、通常の操作ができます。 ラジオで、タイマー予約した放送局とは別の 放送局を受信した場合は、電源を切る前に希 望の放送局を受信し直します。

予約した時刻になる前に電源を切ります。電 源を切っておかないとタイマー機能は働きま せん。

次のページへつづく

タイマーを使って録音する(録音タイ マー) (つづき)

ちょっと一言

- AM放送を録音するとき、手順2のあとにRECボ タンを2回押してみてピーという雑音が出ていた ら、MODE/DIR (リモコンではMODE) ボタン を押して雑音が消える状態を選んでください(32) ページ)。
- 予約待機状態を取り消すには、STANDBYボタン を押して、表示窓の「④」と「REC」を消します。
- 予約内容は別の設定をしない限り保持されます。
- 再生中にSTANDBYボタンを押すと、電源が切 れ、予約待機状態になります。
- 深夜や留守のときにタイマー録音する場合は、あ らかじめ音量を低く設定するか、ヘッドホンを ○ 端子に差し込んでスピーカーから音が出ないよ うにします。
- ★★を選んで録音すると、 片面の最後まで録音し 終えると、自動的に録音が停止します。間違えて上 の面の録音を消してしまうことがありません。

ご注意

録音タイマーと目覚ましタイマー (45ページ) は同 時に予約できません。

音楽を聞きながら眠 る (スリープタイマー)

指定した時間がたつと、自動的に電源が切れ ます。時間は10分、20分、30分、60分、 90分、120分の中から選べます。音楽を聞き ながら安心してお休みになれます。



- 1 聞きたい音源の再生を始める。
- 2 SI FFPボタンを押して雷源が切 れるまでの時間(分)を選ぶ。

押すたびに 「60 | → 「90 | → 「120 | → 「OFF | → 「10 | → 「20 | → 「30 | と変 わります。



SLEEPボタンを押してから約4秒間そ のままにすると、そのとき表示されて いる時間に設定されます。

表示窓のバックライト照明が消え、ス リープ時間がカウントダウンを始めま

指定した時間がたつと、自動的に電源 が切れます。

スリープ機能を途中で止める

SLEEPボタンを繰り返し押して「SLEEP OFF」を表示させます。

スリープ時間を変更する


手順2をやり直してください。

ちょっと一言


- 目覚ましタイマー (45ページ) とスリープタイ マーを組み合わせて使うことができます。このと きは、先に目覚ましタイマーを予約待機状態にし てから(45、46ページ)、電源を入れスリープタ イマーをセットします。
- 目覚ましタイマーとスリープタイマーで違う音源 を聞くことができます。 ただし、異なる放送局を設定することはできませ
- 目覚ましタイマーとスリープタイマーで違う音量 を設定できます。たとえば、小さい音量で眠り、 大きな音量で目覚めることができます。

MDなどをつないで 使う

音楽CDをMDに録音したり、ポータブルMDやテレビ、ビデオの音を本機のスピーカーで聞くことができます。他の機器と接続するときはそれぞれの機器の電源を切ってください。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。



音楽CDをMDやDATに光デジタ ル出力で録音する



* 接続先のデジタル入力端子の形状によって、接続 ケーブルが異なります。詳しくは、接続する機器 の取扱説明書をご覧ください。本機は角型光コネ クターを採用しています。


接続する端子の 形状	接続ケーブルの 型名
光ミニプラグ (ポータブルMDなど)	POC-15AB
角型光コネクター (MD、DATデッキなど)	POC-15A
(IVID, DAT) THAC	

- 1 別売りのデジタル接続ケーブルを、接続する機器のデジタル入力端子と本機後面のOPTICALDIGITAL OUT (CD)端子につなぐ。
- **2** 電源を入れる。
- 3 接続した機器を録音状態にする。
- 4 本機の音楽CDの再生を始める。

ご注意

ATRAC CD/MP3 CDを録音することはできません。

ポータブルMDやテレビ、ビデオ などの音を聞く



- 別売りの接続コードを、接続する 機器の出力端子と本機後面の LINE IN端子につなぐ。
- 2 電源を入れる。
- **3** FUNCTIONボタンを押して 「LINE」を表示させる。

これで接続した機器の音を本機のス ピーカーで再生できます。

ご注意

音が大きすぎるときはつないだ機器の音量を調整し てください。

ちょっと一言

つないだ機器の音を録音することができます。 手順3のあとで、デッキにカセットを入れ、RECボ タンを2回押します(リモコンでは、●/Ⅲボタンを 押しながら◀▶ボタンを押します)。

故障かな?と思ったら

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サービス窓口にご相談になる前に、もう一度下 記の流れにしたがってチェックしてみてください。

手順1 本書で調べる

この「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べる。 また、本書の手順の中にも、様々な情報があります。該当する項目を調べてください。



手順2

「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームページで調べる。

http://www.sonv.co.ip/support-pa/で調べる。

最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。



手順3 それでもトラブルが解決しないときは

お客さまご相談センターまたはお買い上げ店にご相談ください。

- · 型名: CMT-A50
- ・製造(シリアル)番号:記載位置については、別紙「カスタマー登録のご案内」

をご覧ください。

- ご相談内容:
- ・表示されたエラーメッセージ:
- ・トラブルが発生した状況:
- 使用したCD:
- ・使用したテープ:

共 通	
症状	チェック項目
音が出ない。	 I/心ボタンを押して電源を入れる。 電源コードのブラグをコンセントにしっかり差し込む。 音量を調節する。 スピーカーで聞くときは、ヘッドホンをΩ端子から抜く。 「Reading」が消えるまで待つ。 専用スピーカー接続コードをしっかりと差し込む。
雑音が入る。	・ 近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している。→ 携帯電話などを本機から離して使用する。

CD部

 症状	チェック項目
CDが入っているのに「No Disc」が表示される。	 CDが裏返し 文字のある面を上にする。 CDの汚れがひどい クリーニングする。(57ページ) レンズに露(水滴)がついている CDを取り出してCDトレイを開けたまま数時間置く。 CD-R/CD-RWに何も記録されていない。 ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。 著作権保護技術付音楽ディスクは、再生できない場合があります。(11ページ)
再生が始まらない。	 CDが入っていることを確認する。 CDの汚れがひどい → クリーニングする。(57ページ) レンズに露(水滴)がついている → CDを取り出してCDトレイを開けたまま数時間置く。
音がとぶ。 雑音が入る。	 CDによっては音がとぶことがあります。音量を下げてください。 CDの汚れがひどい。 クリーニングする。(57ページ) CDに傷がある。 CDを取り換える。 振動のない場所に置く。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、再生された音がとんだり雑音が入ることがあります。

故障かな?と思ったら(つづき)

症状	チェック項目
「No File」が表示される。	 ATRAC ファイルやMP3ファイルが入っていないCD-R/CD- RWを再生しようとしている。

テープ部	
症状	チェック項目
操作ボタンを押してもテープが動かない。	◆ カセットぶたをきちんと閉める。
RECボタンが動かない/テープが動かない。	 デッキに入れたカセットのツメが折れていたら、穴をセロハンテーブなどでふさぐ(正しくふさがれていない場合は、「No Tab」が表示される)。(57ページ) FUNCTIONボタンを押して「TAPE」を表示させる。
前の録音が完全に消えない。	 消去ヘッドをクリーニングする。(57ページ) TYPEII(ハイポジション)またはTYPEIV(メタル)テープはお使いになれません。TYPEI(ノーマル)テープをお使いください。
録音できない。	 カセットを正しく入れる(正しく入っていない場合は、「No Tape」が表示される)。 デッキに入れたカセットのツメが折れていたら、穴をセロハンテープなどでふさぐ(正しくふさがれていない場合は、「No Tab」が表示される)。(57ページ)
雑音が多い。 音質がよくない。	 ヘッド、ピンチローラー、キャプスタンをクリーニングする。(57ページ) ヘッドイレーサー・クリーナーを使ってヘッドを消滅する。(57ページ)
再生中に一時停止ができない。	• 録音中のみ一時停止ができます。

777 BP	
症状	チェック項目
FM受信時、ステレオにならない。	 モノラルになっている。 → MODE/DIRボタンを押して、「ST」を表示させる。(27ページ) ステレオ放送のときのみステレオで聞くことができます。

ラジオ部

业 人	テェッン項目
雑音が入る。	 FMステレオ放送を受信しているときは、受信状態によっては雑音が多くなります。(27ページ) テレビの近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。また、室内アンテナを使用しているテレビの近くで、本機でFM放送を聞くと、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは、本機をテレビから離してください。 AM放送受信時にリモコンで操作すると、雑音が入ることがあります。 このラジオ(チューナー)のテレビ音声回路はFM放送の受信回路と兼用になっています。このため一部の地域ではテレビ2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合にはお近くのサービス窓口にご相談ください。

ダイマー(時計)部	
症状	チェック項目
タイマーが働かない。	 時計を正しい時刻に合わせる。(20ページ) 停電があった。 テーブが終りまで巻き取られている。 「④」表示が出ていることを確認する。(45、46ページ) タイマーの開始時刻と終了時刻が同じになっている。 ⇒ 設定時刻を合わせ直す。

リモコン	
症状	チェック項目
リモコンで操作ができない。	 リモコンの電池が消耗していたら、新しいものと交換する。(19ページ) リモコンを本体へ向けて操作する。 本体とリモコンの間に障害物があったら、取り除く。 本体リモコン受光部に強い光(直射日光や高周波点灯の蛍光灯など)が当たっていたら、当たらないようにする。

上記のチェック項目を確認しても動作が正常でないときは、電源コードをはずし、6時間以上そ のままにし、その後に再び電源コードをつないでください。そのとき、時計やタイマーがお買 い上げ時の設定になりますので、必要に応じて設定し直してください。

使用上のご注意

共 诵

取り扱いについて

- 本機は容易に手が届くような電源コンセントに接 続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントか ら抜いてください。
- 本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い。 場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険を避けるために、本機を水の かかる場所や湿気のある場所では使用しないでく ださい。また、本機の上に花瓶などの水の入った ものを置かないでください。
- 本機と他の機器をつないで使う際は、接続コード 類に足などを引っ掛けないようご注意ください。
- ◆ CDトレイを開けたまま放置しないでください。 内部にゴミやほこりが入り、故障の原因になるこ とがあります。
- 本機に付属のスピーカーは防磁型になっています が、次のようなものはスピーカーの前面や側面に 置かないでください。磁気が変化して不具合がお きることがあります。
 - 時計
 - クレジットカードなどの磁気カード
 - カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テー プ

また、テレビやモニターの画像が乱れる場合は、 スピーカーを離してお使いください。

結露について

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込ん だときなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあ ります。これを結露といいます。結露が起きたとき は電源を切り、結露がなくなるまで放置し、結露が なくなってからご使用ください。結露時のご使用は 機器の故障の原因となる場合があります。

本体を持ち運ぶときのご注意

電源を切り、電源コードを抜いてください。

本体のお手入れのしかた

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭い たあと、から拭きします。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め ますので使わないでください。

CD部

CDについて

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円 形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型な ど)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原 因となることがあります。

CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面(再生面)に触れないよ うに持ちます。
- 紙などを貼ったり、傷つけたりしないでくださ い。





• 長時間再生しないときは、ケースに入れて保存し てください。ケースに入れずに重ねて置いたり、 ななめに立てかけておくとそりの原因になりま す。

こんなディスクは使わないでください

本体内部にディスクが貼り付いて故障の原因となっ たり、大切なディスクにもダメージを与えることが あります。

申古やレンタルCDで シールなどののりがはみ 出したり、シールをはが したあとにのりが付着し ているもの。



また、ラベル面に印刷さ れているインクにべたつ きのあるもの。

• レンタルCDでシールな どがめくれているもの。



お手持ちのディスクに飾 り用のラベルやシールを 貼ったもの。



ラベルやシールを貼付したディスクは使わないでく ださい。

次のような故障の原因となることがあります。

- 一ラベルやシールが本機内ではがれ、ディスクが取 り出せなくなります。
- 一高温によってラベルやシールが収縮してディスク が湾曲してしまうため、信号の読み取りができな くなります。(再生できない、音とびがするなど)

CDのお手入れのしかた

- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心から外の方向へ軽く拭きます。




- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭い たあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってくだ さい。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、CDを傷めることがありますので、使わないでください。

テープ部

大切な録音を守る一誤消去防止

ツメを折ると録音できなくなるので、誤って録音内容を消してしまうミスが防げます。 ツメを折っても穴をセロハンテープなどでふさげば再び録音できます。




長時間テープをお使いのときは

90分を越えるテーブは長時間使用には便利ですが、薄く伸びやすいテーブです。こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどを繰り返すと、テーブが機械に巻き込まれる場合がありますので、ご注意ください。

ヘッド部のクリーニング

長い間使っていると、ヘッドが汚れてきて音が悪くなったり、途切れたり、あるいは録音ができなくなったりすることがあります。よりよい音でステレオ録音、再生を楽しむために、10時間程度使ったら、市販の綿棒とクリーニング液でヘッド、キャプスタン、ピンチローラーをきれいにしてください。



録音/再生ヘッドの消磁

長い間使っていたり、録音/再生ヘッドに磁気を帯びたドライバーなどが触れたりすると、ヘッドが磁化され、そのまま録音や再生をするとボソボソという雑音が入ります。このようなときは、市販のヘッド消磁器を使って録音/再生ヘッドを消磁してください。

主な仕様

CDプレーヤー部

型式. コンパクトディスクデジタル

オーディオシステム

チャンネル数 2チャンネル

ワウフラッター 測定限界以下(JFITA*) 周波数特性 20~20.000 Hz+0/-1 dB

(JFITA*)

チューナー部

アンテナ

受信周波数 FM/TV: 76 - 108 MHz (1

-3CH

AM: 531 - 1.629 kHz FM· リードアンテナ

AM· ループアンテナ

カセットデッキ部

トラック方式 4トラック2チャンネル

早巻き時間 約112秒(ソニーカセット

テープC-60使用)

周波数節囲 TYPF I(ノーマル)カセット

50 - 15.000 Hz

スピーカー部

型式. 2 wayパッシブラジエータ型

使用スピーカー トゥイーター:

直径40 mm防磁型

ウーハー: 130 mm

パッシブラジエーター:

100 mm

最大外形寸法 約128×287×215 mm

> (幅×高さ×奥行き) (最大突起部を含む)

(JEITA*)

質量 左スピーカー:約4.3 kg

右スピーカー:約2.2 kg

実用最大出力 20 W + 20 W

 $(JEITA*/6 \Omega)$

共通部

出力端子 $\Omega(\Delta v k \pi v)(z \pi v k z)$

> ニジャック)1個 負荷インピーダンス

8~64 O

光デジタル出力(光角型出力

コネクター)1個

発光波長 630 - 690nm SPEAKER OUT (POWER

IN)1個

入力端子 LINE IN(ステレオミニ

ジャック)1個

雷源 本体:

家庭用電源(AC100 V

50/60 Hz)

リモコン部:

单4形乾電池 2個使用

消費電力 50 W

最大外形寸法 約136×151.8×204 mm

> (幅×高さ×奥行き) (最大突起部を含む)

(JEITA*)

質量 約1.6 kg

別売りアクセサリー

ステレオヘッドホン

MDRヘッドホンシリーズ

本機はドルビーラボラトリーズの米国および外国特 許に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更 することがありますが、ご了承ください。

* JFITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定 値です。

保証書とアフターサー ビス

保証書

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、 大切に保存してください。 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ (J)

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内 | にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

なお、サービス(修理)を依頼されるときは、 CMT-A50本体と電源部である左スピーカーユニッ トを、必ず一緒にお持ちください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンポーネントシステムの補修 用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。こ の部品保有期間を修理可能の期間とさせていただき ます。保有期間が経過した後も、故障箇所によって は修理可能の場合がありますので、お買い上げ店ま たはサービス窓口にご相談ください。

索引

五十音順

ア行

頭出し ブックマークの付いた曲 38 CD 24 お手入れ 56、57

力行

音楽CD 11

繰り返し聞く 40 グループ再生 36 高速サーチ 34 故障かな?と思ったら 52~55 誤消去防止 57 コントラスト(表示窓) 21

サ行

サーチ 34 再生時間を調べる CD 33 再生する CD 22 テープ 28 サウンド効果 44 シャッフル再生 36、37 重低音 44 消去する テープ 32 スリープタイマー 48 接続 アンテナ 18 スピーカー 18 電源 18、19 ポータブルMD、DAT、テ レビ、ビデオなど 50

夕行

タイマー スリープ 48 目覚まし 45 録音 46 ダイレクト選曲 34 調節する 音質 44 音量 23、27、29 ディレクションモード 29

時計を合わせる 20

電源 19、24、27、29、32

八行

光デジタル出力 50 表示窓 コントラストの調節 21 CD 33 ブックマークトラック再生 37 プリセット 42 プリセット選局 43 プレイモード 36、37 プレイリスト再生 38 プログラム再生 39 付属品 12

マ行

目覚ましタイマー 45

ラ行

リジューム再生 23、41 リピート再生 40 録音 30、46、50 録音タイマー 46

アルファベット順

ATRAC 11 ATRAC3 11 ATRAC3plus 11, 24, 25 Auto Preset 42 CDの取り扱い 56 CDDAフォーマット 11 DUB 31, 32 m3uプレイリスト 38 MEGA BASS 44 MP3 11, 24, 25 SOUND 44

選曲 34、35

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

●ホームページで調べるには ⇒ パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/support-pa/)

本機に関する最新サポート情報や、お問い合わせが多い質問とその回答をご案内しています。

- ●電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ お客様で相談センターへ (下記電話・FAX番号)
 - 本機の商品カテゴリーは[オーディオ]-[ホームオーディオ]です。
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - ◆ セット本体に関するご質問時:
 - 型名: CMT-A50
 - 製造 (シリアル) 番号:記載位置は別紙 「カスタマー登録のお願い」を参照
 - ご相談内容:できるだけ詳しく
 - お買い上げ年月日
 - ◆ 付属のソフトウェアに関連するご質問時:
 - ソフトウェアのバージョン:
 - お使いのパソコン (メーカー名/型名):
 - パソコンにインストールされているOS名:
 - ◆ メモリ容量/ハードディスクの空き容量:
 - ◆ CD-ROMドライブの型名/種類(外付けまたは内蔵):
 - ◆ エラーメッセージ(エラーメッセージが表示された場合):

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル・・・・・・・・・

 20570-00-3311
 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

パーソナルコンポーネントシステム CMT-A50 T10-1001A-2 ▲ 「お問い合わせ窓口のご 案内」については、裏を 東京都品川区北品川6-7-35

ご覧ください。

ソニー株式会社 〒141-0001

Printed in China